

Elektrický lapač hmyzu BEAUMONT

15 W, 40 W, 60 W



Návod k používání

1. Úvod

Tento návod je určen všem uživatelům elektrických lapačů hmyzu typu Beaumont o výkonu 15 W, 40 W, 60 W. Návod musí být uložen na dostupném a známém místě. Před použitím přístroje si pozorně přečtete tento návod a řiďte se jeho pokyny.

2. Určení výrobku

Elektrický lapač hmyzu je určen k hubení létajícího hmyzu (mouchy, mšice, komáři apod.). Elektrická zářivka, která je zdrojem ultrafialového záření láká hmyz, který je pak nucen při letu ke zdroji záření narazit na mřížku. Uvedení mřížka je připojena na vysoké napětí, které hmyz spolehlivě usmrtí. Přístroj je určen pro použití v suchém prostředí definovaném ČSN 33 2000-3 s následujícími vnějšími vlivy:

AB4 – prostory chráněné před atmosférickými vlivy bez regulace teploty a vlhkosti

AD1 – výskyt vody – zanedbatelný

AE1 – prašnost – zanedbatelná

AF2 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek – atmosférický

BA4 – přístupné poučeným osobám

BC3 – častý kontakt osob s potenciálem země

3. Základní technické údaje

- Napájecí napětí: el.sít' 240 V / 50 Hz
- Příkon zářivkových trubic: dle modelu 15 W, 2 x 20 W, 3 x 20 W

4. Bezpečnostní pokyny

- Přístroj postavte, nebo zavěšte tak, aby nepřišel do kontaktu s osobami zvláště pak s dětmi.
- K čištění vn mřížky používejte plastový kartáč, čištění provádějte jen v případě, je-li přístroj odpojen od elektrické sítě. Nikdy k čištění nepoužívejte vodu a ani neponořujte přístroj do vody.
- Lapač umíst'ujte v bezpečné vzdálenosti od plynových zařízení.
- Případné odstraňování poruch nebo závad musí provádět pracovník s odpovídající kvalifikací.

UPOZORNĚNÍ !

V případě sejmutí horního krytu při zapnutém přístroji hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem !

5. Uvedení do provozu a údržba

Přístroj vyjměte z obalu, postavte nebo zavěšte nejlépe do tmavšího rohu místnosti, síťovou zástrčku zasuněte do zásuvky sítě 220 V. Hlavní vypínač nastavte do polohy „zapnuto“. Jakmile se rozsvítí zářivkové trubice je přístroj v činnosti. Mrtvý hmyz padá do misky na spodní straně přístroje. Lapač much jinak nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, pouze čistěte misku od mrtvého hmyzu.

6. Likvidace

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

- Kovové části se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou se k prodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.
 - Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, se roztřídí a odevzdají organizaci, zabývající se světem těchto materiálů.
-

Záruční list – Elektrický lapač hmyzu BEAUMONT 15 W, 40 W, 60 W

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástí.

Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou a na baterie. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Doklad o nákupu č.:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: