



NÁVOD K POUŽITÍ

ECO MINI PASTERIZÉR FJ 15

FORST AGRO s.r.o.
Kouřimského 2501
395 01 Pelhřimov
+420 565 325 675
info@forstagro.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

ECO MINI PASTERIZÁTOR FJ 15

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Před prvním použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtete tento návod.
- 2) Nikdy pasterizátor nezapínejte dříve, než ho naplníte vodou, jinak dojde k poškození topných těles a hrozí nebezpečí poranění.
- 3) Před čištěním se přesvědčte, zda je pasterizátor vypnutý a je odpojen od elektrické sítě.
- 4) Opravy a jiné zásahy do přístroje, které přesahují rámec běžného servisu, smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisního pracoviště.
- 5) Chraňte přístroj před vlhkostí a vodou.
- 6) Pokud dojde během provozu k poruše, odpojte přístroj od elektrické sítě a obraťte se na autorizovaný zákaznický servis.
- 7) Pokud přístroj nefunguje správně, ačkoliv jste dodrželi všechny pokyny, smíte provést pouze kroky a postupy, které jsou popsány v návodu na použití. Výrobce nepřebírá záruku za škody na zdraví osob nebo na přístroji, způsobené chybnými postupy nebo špatným ovládním.
- 8) POZOR: Při normálním provozu se mohou kryt i díly přístroje silně zahřát, voda v nádobě může dosáhnout teploty až 99°C. Při neodborné manipulaci hrozí nebezpečí popálení

Technické parametry :

	FJ 15	FJ 15 / 115
Maximální kapacita	14 l	14 l
Vytápění/Ohřev	elektrické	elektrické
Pracovní napětí	230 V / 50 Hz	120 V / 60 Hz
Topný výkon	2,8 kW 13A	1,5 kW
Maximální teplota až	90°C	74 °C
Rozměry (Dia x výška) cm	32 x 52	32 x 52
Netto váha	6 kg	6 kg

Vážený zákazníku,

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodl pro náš Mini Pasterizátor FJ 15. Zaručujeme Vám, že pokud budete pasterizátor Mini správně používat, pravidelně čistit a dodržovat pokyny tohoto návodu na použití, přesvědčíte se, že Vám bude mnoho let užitečně sloužit.

POZOR!

NIKDY NEZAPÍNEJTE PASTERIZÁTOR DŘÍVE, NEŽ HO NAPLNÍTE VODOU, JINAK DOJDE K POŠKOZENÍ TOPNÝCH TĚLES A HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ NEBO POŠKOZENÍ.

Ovládání:

1. Vyndejte MINI PASTERIZÁTOR FJ 15 opatrně z krabice a postavte ho na rovný a stabilní podklad v suché místnosti. Odstraňte z přístroje veškeré zbytky obalů a ekologicky je zlikvidujte.
2. V balení se nachází také napouštěcí a vypouštěcí hadice, které jsou součástí dodávky (montáž viz obr. 1+2).
3. Nádobu na mléko vložte do pasterizátoru a naplňte ji až po značku „MAX“ (obr. 3). V případě, že je mléka méně než po značku „MAX“, měli byste upevnit víko pomocí obou fixačních háků na kontejner (obr. 4).
4. Napouštějte do pasterizátoru vodu tak dlouho, dokud nezačne přebytečná voda vytékat z vypouštěcí hadice.
5. Konektor zasuněte do zásuvky. Zapne se displej a zobrazí se “---“. Stiskněte tlačítko “Heating“, rozsvítí se červená kontrolka. Displej zobrazí aktuální teplotu a začne se zahřívat na nastavenou hodnotu. Potom automaticky přepne na “keep warm“- udržování teploty, svítí žlutá kontrolka. Displej zobrazuje nastavenou teplotu, která začne počítat směrem dolů (count down). Když dojde až na “0“, zazní 10x zvukový signál. Pasterizátor se vypne a přejde do funkce “standby“ – pohotovostní funkce.
6. Nastavení teploty: Stiskněte tlačítko “SET“ a displej zobrazí aktuální teplotu. Stiskněte “ ↑ ↓ “ zvolte teplotu v rozmezí 20°C až 99°C. Potom ještě stiskněte “SET“, abyste nastavenou teplotu zafixovali.
7. Nastavení času: Po nastavení teploty znovu stiskněte “SET“ a na displeji se zobrazí čas. Stiskněte “ ↑ ↓ “ a zvolte čas v rozmezí 0-900 minut. Znovu stiskněte “SET“- tím jste nastavili požadovaný čas. Jakmile je/se dosáhne času „0“, zůstane pasterizátor ve funkci udržování teploty. Pasterizátor pak vypnete tlačítkem “Heating“.

Možné chyby:

Na displeji se zobrazí ER2 nebo ER a přístroj FJ15 nepracuje – vyndejte konektor ze sítě a zavolejte pracovníka autorizovaného servisu. **PROSÍME, NEPROVÁDĚJTE OPRAVU SAMI!**

Pojistka proti přehřátí:

V případě, že v sekundárním kotli není dost vody, nebo pokud dosáhne teplota sekundární vody více než 100°C, přeruší bezpečnostní spínač všechny funkce přístroje FJ15. V tomto případě musíte zkontrolovat, které kroky z návodu k použití nebyly řádně provedeny. Chybu je třeba vyřešit – obvykle není v kotli dostatek vody. Jak již bylo výše uvedeno, sekundární voda musí vždy sahat po značku “MAX“ (obr. 6).

Před začátkem tepelného ošetření mléka je nutno naplnit kotel nejméně množstvím mléka, které je stanovené jako minimální množství 30 % objemu kotle. Doporučené optimální množství mléka je stanoveno na alespoň 50% objemu kotle a více. Tím je zaručen korektní oprůběh tepelného ošetření. Před započítím výhřevného nebo chladicího procesu zkontrolujte, zda je teplotní čidlo na správném místě.

Restart/Nové zapnutí:

1. Vyčkejte, až se pasterizátor zchladí.
2. Sundejte mléčný kontejner.
3. Podržte pasterizátor mírně našikmo.
4. Na dně uvidíte čep z oceli (obr. 7), stiskněte ho.
5. Začněte znovu postupovat podle návodu k použití.

ČIŠTĚNÍ

NEŽ ZAHÁJÍTE ČIŠTĚNÍ, ZAJISTĚTE, ABY BYL PASTERIZÁTOR VYPNUTÝ A KONEKTOR BYL VYNDANÝ ZE ZÁSUVKY, A TAKÉ ABY BYL PŘÍSTROJ I JEHO OBSAH ZCHLAZENÝ!

Před čištěním pečlivě odstraňte z přístroje vodu i mléko. Zbytky mléka i nečistoty se odstraňují měkkým kartáčem nebo měkkým hadříkem. Nádobu na mléko i s víkem je vhodné vymýt horkou vodou s přídavkem čistícího prostředku rozpouštějícího tuky. Potom díly vypláchněte čistou vodou.

Nepoužívejte agresivní čistící prostředek, který zanechává škrábance!

Samotný pasterizátor se smí čistit pouze vlhkým hadříkem a následně vysušit suchou utěrkou.

Je nutno zajistit, aby se elektrické části nedostaly do kontaktu s vodou.

POZOR!

NIKDY NEZAPÍNEJTE PASTERIZÁTOR DŘÍVE, NEŽ HO NAPLNÍTE VODOU, JINAK DOJDE K POŠKOZENÍ TOPNÝCH TĚLES A HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ NEBO POŠKOZENÍ.

PASTERIZÁTOR SE NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PONOŘIT DO VODY!

NÁHRADNÍ DÍLY

Rychlá a správná dodávka náhradních dílů je možná pouze tehdy, když nám sdělíte tyto údaje:

- a) typ přístroje
- b) číslo přístroje, které je uvedeno na typovém štítku

ZÁRUKA

- 1) V případě problémů s přístrojem se obraťte na prodejce nebo na náš servis.
- 2) Nárok na záruku vzniká pouze v případě závad, které jednoznačně souvisejí s výrobní nebo materiálovou vadou.
- 3) Záruční doba činí 12 měsíců. Náš závazek v souvislosti s garancí se omezuje pouze na opravu nebo výměnu přístroje nebo jeho části (na základě našeho posouzení) v období 12 měsíců po koupi.
- 4) Závady nebo poruchy přístroje, vzniklé neodbornou montáží, ovládáním, připojením nebo ovládáním přístroje, jsou ze záruky vyloučeny.
- 5) Uvedené údaje platí pouze tehdy, když jsou splněny všechny výše uvedené podmínky návodu na použití.
- 6) Nároky všeho druhu, přesahující uvedené povinnosti, zejména však nároky na náhradu škody, jsou vyloučeny.

Vážený zákazníku,

jsme přesvědčeni, že budete s naším pasterizátorem Eco Mini FJ 15 spokojeni a že Vám tento přístroj bude ještě dlouho pomáhat při práci. Doufáme, že budete náš pasterizátor FJ15 doporučovat i Vaším známým!

Děkujeme Vám za důvěru

Požadovaná teplota mléka (°C)	Nastavte teplotu (°C)	Doba sestavení (min)	Doba ohřevu (min)
62	68	10	31
76	82	10	38
90	99	17	57

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLU FJ 15



Pol.	Obj. č.	Name	Název	kg
1	25295	Milk pot 14 L	Nádoba na mléko 14 l	1,200
2	25296	Cover of milk pot	Víko nádoby	0,260
3	411011	Inlet hose kpl.	Hadice na napouštění vody	0,130
4	410.057	Fixing holder 1 pair	Fixovací háky 1 pár	0,005
5	410.073	Outlet hose	Hadice na vypouštění vody	0,200
6	411036	Thermometer	Teploměr	0,060
7	411035	Holder for thermometer	Držák teploměru	0,005
8	25292	Temperature sensor PT	Teplotní čidlo PT	0,005
9	25294	Electric board 230 V	Regulátor 230 V	0,150
9	25293	Electric board 115 V	Regulátor 115 V	0,150