

Návod na použití ohřívače mléka

Objednací číslo 680140



Technická data

- Typ: 1418
- Výkon: 2300 W
- Napětí: 230 V
- Ochrana: IP 44
- Hmotnost: 4,6 kg
- Topné těleso průměr 160 mm
- Min. doporučená hloubka 150 mm
- Max. doporučená hloubka 690 mm
- Max. teplota 80 °C
- Doba ohřevu osmi litrů vody při počáteční teplotě 14 °C
 - o 10 minut = 35°C
 - o 20 minut = 62 °C
 - o 23 minut = 75 °C
 - o 25 minut = 80 °C

Obecné podmínky

Pro budoucí použití uschovejte. Dodržujete obecné bezpečnostní pokyny!

Ohřívač mléka s praktickým držadlem pro manipulaci jednou i oběma rukama. Plynule nastavitelný termostat. Ochranou proti stříkající vodě IP 44. Mimořádně stabilní. Vysoký topný výkon. Pracuje již při hladině cca 15 cm. 220 V



Bezpečnostní pokyny

Použití

Při nevhodném používání a zásazích do zařízení je záruka neplatná. Napájení uvedené na štítku musí odpovídat s napětím napájecího zdroje.

Před každým použitím zkontrolujte všechny komponenty

Poškozené části smí opravovat pouze osoba tím pověřená. Jsou-li opravy nesprávně provedeny, mohou při provozu nastat nehody. Pro všechny opravy se smí použít pouze originální náhradní díly.

Zabezpečení

Před čištěním vždy nejprve vyjměte přístroje ze zásuvky.

Ochrana propojovacího kabelu

Nevytrhávejte kabel ze zásuvky a nedržte zařízení za kabel. Dávejte také pozor, abyste kabel nevystavovali vysokým teplotám. Vyhněte se kontaktu s oleji a ostrými hranami. Poškozený kabel nepoužívejte, může způsobovat zkrat. Bude-li kabel k zařízení poškozený, musí se vyměnit za nový u prodejce nebo u výrobce.

Pravidelná údržba

Uchovávejte zařízení z dosahu dětí a v suchém prostředí. Kontrolujte váš přístroj v pravidelných intervalech.

Účel

Ohřívač mléka je určen k přehřívání mléka a mléčných směsí smíchaných s vodou. Zařízení se nesmí používat k rozmrazování vody.

Provoz


Ponořte ohřívač kruhovým topným tělesem do kapaliny, kterou chcete ohřát. Dbejte na minimální ponornou hloubku topného tělesa, která je označena drážkou na topném tělese. Maximální hloubka je znázorněna na horní části pod rukojetí. V každém případě musí být topné těleso vždy ponořeno v kapalině. Rukojeť nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s kapalinou. Nepoužívejte v plastových nádobách. Zapojte zástrčku do zásuvky (230 V), chráněné proudovým chráničem (30 mA). Nyní se nesmí kapaliny nikdo a nic dotýkat.

Na termostatu nastavte vámi zvolenou teplotu.

„0“ znamená vypnuto.



odpovídá teplotě cca 40°C



odpovídá teplotě cca 80°C

Při fázi vytápění svítí červená kontrolka.

Upozornění

Při provozu musí být zařízení pod neustálým dohledem. Dbejte zvýšené pozornosti při delším zahřívání, aby hladina kapaliny neklesla pod minimální úroveň. Nezakrývejte ohřívač nebo nádobu s ohřívající kapalinou.

Po dosažení cílové teploty kontrolka přestane svítit. Otočením termostatu do polohy 0 vypnete ohřívač. Vytáhněte nyní zástrčku ze zásuvky. Ohřívač nechte stále ponořený v kapalině po dobu cca 1 minuty. Poté smíte ohřívač vyndat.

I po vyndání zůstává topné těleso stále horké, proto na něj nesahejte. Nestavte ohřívač na snadno hořlavý podklad. Odkládací plocha nesmí být z hořlavých materiálů.

Po každém použití ohřívač vyčistěte. Na topné těleso se smí použít kartáč a vlažná mýdlová voda. Na rukojeť použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla jako aceton, benzín, alkohol a jiné.

Údržba a opravy

Zařízení je bezúdržbové. V případě defektu se musí zařízení hned vyřadit z provozu. Dojde-li k poruše, smí přístroj opravovat pouze výrobce či dodavatel a to i v případě poruchy kabelu.

Likvidace

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.