



RIVER



ET 49
with Biomaster™
549/A/BM

AUTOMATICKÁ LÍHEŇ ET 49/A BIOMASTER s antibakteriálním přídatkem Biomaster™

ET 49, dnes ještě lepší

Digitální automatický inkubátor s antibakteriálním přídatkem; líheň **ET 49/A BIOMASTER™** je koncipována tak, aby bylo její použití snadné a jednoduché, a aby zároveň nabízela inovativní technické řešení a vysokou spolehlivost

Plastové části inkubátoru jsou ošetřeny **Biomaster™**, stálým antibakteriálním přídatkem s ionty stříbra. Přídatek je bezpečný a zároveň efektivní způsob, jak zabránit množení škodlivých bakterií a virů. Funguje proti více než 50ti druhům bakterií a virů.

TECHNICKÁ DATA

	Kód	Bar code	Váha	Rozměry	Počet velkých vajec	Počet velkých vajec
	549/A/BM	8068057261180	6,09kg	570x580x250mm	49	196

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napětí:** 230V 50/60Hz, jednofázové
- Max. příkon:** 130 W AC
- Průměrná denní spotřeba:** max. 1,7kW/24h
- Teplotní rozsah:** od 30 °C to 40 °C
- Třída ochrany komplet. inkubátoru:** IPX4
- Tělo:** plast, přídatek Biomaster™
- Napojení do el. sítě:** bipolární napájecí kabel s dvojitou izolací
- Typy vajec k inkubaci:** slepice, bažant, perlička, křepelka, koroptev, orebice, krocan, husa, kachna, páv, holub, exotické ptactvo a draví ptáci



www.riversystems.it

via Marco Polo 33, 35011 Campodarsego (PD) Italy

Telephone: (+39) 0499202464
Email: info@riversystems.it

BIOMASTER™



Jak ionty stříbra fungují?

- zabraňují růstu bakterií při dotyku s materiálem ošetřeným přípravkem Biomaster™,
- zabraňují buňkám produkovat energii
- znemožňují replikaci DNA bakterií, čímž způsobují jejich smrt

Proč je to **užitečné**?

Přídavek Biomaster™ zabraňuje šíření bakteriální infekce v embryích, což je jednou z hlavních příčin smrti během líhnutí.

Přídavek Biomaster™ je umístěn přímo do těla líhně, proto zaručuje maximální antibakteriální ochranu během celého líhnutí.

Tento přídavek neovlivňuje mechanické vlastnosti líhně.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Inspekční okénka

Líheň je vybavena dvěma inspekčníma okénkami, která umožňují zvenku sledování všech fází líhnutí.



Držák vajec

Držák vajec umožňuje uložení vajec různých velikostí, až do velikosti husích vajec včetně.



Otočný rošt

Vejce jsou umístěna na otočném roštu, jehož natočení je nepřetržitě automaticky měněno pomocí motoru líhně.



Podlážka pro líhnutí

Plastová podlážka pro uložení vajec tři dny před vylíhnutím (včetně). Uspadňuje líhnutí.



Plnění zvenku

Otvor pro plnění nádržky zvenjšku bez nutnosti otevírání líhně zabraňuje tepelným a vlhkostním ztrátám.



Digitální displej

Stisknutím tlačítek (+) a (-) je možné nastavit teplotu od 30°C do 40°C po 0,1°C krocích (režim programu).